Prima di usare la lavastoviglie, si raccomanda di leggere le istruzioni per il montaggio e per l'uso!

WP 75 Guida di consultazione rapida

I

ON **Tasto On**

OFF **Tasto Off**

Tasto di selezione programma
Il programma selezionato viene visualizzato nella finestra del display.

Tasto Start
La spia si illumina durante il funzionamento, lampeggia quando si verifica un'anomalia, si spegne alla fine del programma.

Tasto Reset
Dopo aver premuto il tasto Reset, il programma selezionato e le funzioni supplementari vengono annullati (eccetto l'impostazione del detersivo e la regolazione della durezza dell'acqua, vedere le istruzioni per l'uso) e devono essere reimpostati. Dopo il rilascio del tasto questo viene confermato da un segnale acustico.

Indicatori

Aggiungere brillantante

Aggiungere sale rigenerante
Il sale deve essere aggiunto solo immediatamente prima di avviare un ciclo di lavaggio.

Funzioni supplementari [3]

Visualizzatore della durata del lavaggio e indicazione di anomalie
Indica in ore il tempo che rimane all'avvio del programma. Verso la fine del programma, nel ciclo di asciugatura viene visualizzato il tempo restante in minuti.
"F..." Indicazioni per il servizio assistenza.

Tasto di "Avviamento ritardato"
È possibile preselezionare l'avvio del programma con 1 - 24 ore di ritardo. Ad ogni pressione del tasto, l'indicatore delle ore di ritardo avanza di una e dopo 24 la numerazione riparte da 00. Premere quindi il tasto Start. Il lavaggio si avvia dopo il tempo impostato.

Tasto per "Mezzo carico"
Il mezzo carico è possibile nel cestello superiore ed in quello inferiore. Selezionare il programma, quindi premere il tasto "Mezzo carico". La spia si illumina e si spegne alla fine del programma.
Con la funzione "Mezzo carico" possono essere impiegati i programmi contrassegnati con *****.

Risciacquo antibatterico [4] [5]
Questa funzione aggiunge un risciacquo antibatterico alla fine del ciclo di lavaggio, garantendo un'ulteriore riduzione dei batteri. La spia si illumina quando la funzione è attiva. Se durante il ciclo di risciacquo antibatterico la temperatura non viene mantenuta costante (ad es. aprendo la porta), la spia inizia a lampeggiare per indicare che non è garantita l'azione antibatterica.

Impostare detersivo
(alla prima messa in funzione e in caso di impiego di detersivo di tipo diverso)
Spia off = detersivo (polvere, gel, tavolette)
Spia sinistra = detersivo 2 in 1
Spia destra = detersivo 3 in 1 / 4 in 1

Tabella programmi				Detersivo [2]		Consumi [3]		
Programmi			Raccomandazioni per il caricamento	A	B	Litri	kWh	Minuti
	Prelavaggio	freddo	Stoviglie che dovranno essere lavate più tardi.	-	-	5,0	0,02	10
30'	Rapido	40°C	Sporco leggero senza residui secchi.	X	-	13,0	0,70	30
eco	Eco [1] [5] [6] (*)	50°C	Sporco normale.	X	X	16,0	1,05	195
	Standard [5] (*)	60°C	Sporco normale o molto sporco.	X	X	16,0	1,35	120
	Intensivo [5]	70°C	Programma consigliato per stoviglie molto sporche, particolarmente indicato per padelle e pentole.	X	X	17,0	1,65	145

1) **Programma targhetta dei dati energetici EN 50242;**
2) **Si veda "Uso dell'apparecchio";**
3) **Dati relativi ai programmi ottenuti in conformità alla norma europea EN 50242. I dati possono variare in funzione, per esempio, di un carico diverso, di funzioni supplementari diverse, di una diversa temperatura - superiore o inferiore a 15°C - o durezza dell'acqua e di una diversa tensione di alimentazione, ecc.**
4) **L'efficienza relativa alla rimozione dei batteri è stata verificata con l'Istituto Pasteur di Lille (Francia), in base alla norma NF EN 13697 del novembre 2001.**
5) **Questi programmi possono essere utilizzati con l'opzione di risciacquo antibatterico.**
6) **Programma a risparmio energetico con asciugatura prolungata.**

Avvertenza per i Laboratori Prove:
Per informazioni più dettagliate sulle condizioni della prova comparativa EN e di altre prove rivolgersi al seguente indirizzo: "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 91635
(Con riserva di modifiche tecniche)

Come usare l'apparecchio

Per ulteriori indicazioni si rimanda ai singoli capitoli delle istruzioni per l'uso.

Accendere l'apparecchio

Premere il tasto **ON** / OFF.

Selezionare, salvare e introdurre il detersivo

(Alla prima messa in funzione e in caso di impiego di detersivo di tipo diverso)



1. Selezionare il terzo programma dall'alto della relativa tabella.
2. Premere il tasto Start per circa 7 secondi fino a cambiare la visualizzazione.
3. Selezionare il detersivo desiderato con il tasto Start (OFF = detersivo in polvere, 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1) (visualizzabile sul display).
4. Spegnere e riaccendere l'apparecchio. Il tipo di detersivo selezionato viene visualizzato sul display per circa 3 secondi dopo l'accensione.

Per il dosaggio del detersivo in polvere nel comparto **A** e **B** vedere la tabella programmi.

Controllare il brillantante

Indicatore meccanico **C**.
Spia elettrica sul pannello comandi (se presente).

Controllare il sale rigenerante

Solo se presente l'impianto di dolcificazione.
Indicatore meccanico **D**. Spia elettrica sul pannello comandi (se presente).

Caricare i cestelli

Si vedano le istruzioni per il caricamento.

Chiudere la porta, aprire il rubinetto dell'acqua

Selezionare il programma

Si illumina l'ultimo programma selezionato.
Impostare il programma desiderato (con l'apposito tasto o la manopola).
La spia corrispondente si illumina.

Selezionare le funzioni supplementari

Se necessario (se presenti).
La spia corrispondente si illumina.

Premere il tasto START

Il programma prescelto viene quindi memorizzato (anche in mancanza di corrente).

"Cambiare programma in corso"

→ Tenere premuto il tasto START per 2 sec. fino a quando la spia Start si sarà spenta.

→ Selezionare di nuovo un programma e premere ancora il tasto START.

Ciclo di lavaggio

- Aprire la porta solo se necessario (attenzione: fuoriuscita di vapore caldo).
- Se l'apparecchio si spegne prima del tempo, quando lo si riavvia, il programma riprende dal punto in cui si era interrotto.

Spegnere l'apparecchio

Solo dopo che si è spento il tasto START: premere il tasto ON / **OFF**.
Tutte le spie si spengono.

Chiudere il rubinetto dell'acqua, scaricare i cestelli

Avvertenza: quando si apre la porta fuoriesce del vapore!
Scaricare l'apparecchio, iniziando dal cestello inferiore.

Indicazioni per il caricamento della lavastoviglie e dotazione cestelli

a seconda del modello dell'apparecchio



Cestello superiore:

Supporto stoviglie (A):
In base alla posizione, ad esempio utensili lunghi, tazze e piatti.

Supporto bicchieri (B):
Calici.

Gli utensili lunghi (ad es. forchette da carne, coltelli) devono essere inseriti con la punta rivolta verso l'apparecchio.

Mezzo carico:

Caricamento del cestello superiore (vedere descrizione Funzioni supplementari). Sistemare il cestello per le posate (**C**), se presente, nel cestello superiore.

Regolazione dell'altezza verticale del cestello (anche con il carico):



Regolazione inferiore: Tirare le **due** maniglie del cestello (**D**) verso l'esterno e abbassare il cestello.

Regolazione superiore: Tirare verso l'alto le **due** maniglie del cestello (**D**) finché il cestello non si incastra (regolazione di fabbrica).

I lati del cestello devono essere pari.



Cestello superiore estraibile per il lavaggio di piatti grandi o teglie nel cestello inferiore:

Aprire i fermi (**E**) delle guide del cestello a destra e a sinistra ed estrarre il cestello superiore.

Con cestello superiore inserito i fermi devono essere sempre chiusi.

Cestello inferiore:

A seconda del modello dell'apparecchio con supporti per piatti ribaltabili o fissi (**F**).

Mezzo carico:

Caricamento del cestello inferiore (vedere descrizione Funzioni supplementari).

Maggiore potenza di lavaggio soprattutto per piatti e pentole.

Cestello per le posate (G):

Elemento a griglia (**H**) per la separazione delle posate.

Gli oggetti con i quali ci si potrebbe ferire devono essere sistemati nel cestello con la punta rivolta verso il basso.



Utilizzare esclusivamente stoviglie resistenti al lavaggio in lavastoviglie. Non lavare nella macchina stoviglie non adatte al lavaggio in lavastoviglie, ad esempio oggetti di legno, alluminio, stagno, stoviglie con decorazioni (non smaltate), posate d'argento.

Cosa fare, in caso di...

Qualora l'apparecchio presentasse delle anomalie di funzionamento, si prega di verificare i seguenti punti prima di rivolgersi al Servizio Assistenza (* si veda anche il capitolo corrispondente nelle istruzioni per l'uso).

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona	• Alimentazione acqua assente.	• Aprire il rubinetto dell'acqua.
	• La macchina non carica acqua a sufficienza.	• Pulire il filtro di entrata sul rubinetto dell'acqua. • Verificare che il tubo di alimentazione non sia piegato.
	• Manca la corrente.	• Inserire la spina nella presa di corrente. • Premere il tasto START. • Chiudere la porta. • Controllare il fusibile di casa.
	• Avvio del programma preselezionato.	• Eventualmente impostare l'avvio del programma su "0".
Se le stoviglie non sono perfettamente asciutte	• Brillantante insufficiente.	• Aumentare il dosaggio *.
	• Acqua residua nelle cavità.	• Caricare le stoviglie inclinate.
Se le stoviglie non sono perfettamente pulite	• Il getto d'acqua non raggiunge la superficie delle stoviglie.	• Sistemare le stoviglie in modo che non si tocchino. Disporre le stoviglie con le superfici concave capovolte.
	• Detersivo insufficiente.	• Dosare il detersivo in base alle indicazioni della casa produttrice.
	• Impostazione di un programma inadeguato.	• Selezionare un programma di lavaggio di maggiore intensità.
	• Bracci aspersori bloccati.	• I bracci aspersori devono poter girare liberamente.
	• Ugelli dei bracci aspersori bloccati.	• Rimuovere le impurità che ostacolano l'afflusso d'acqua *.
	• Detersivo non adatto/troppo vecchio.	• Utilizzare un detersivo di marca, di buona qualità.
Residui sabbiosi e granulosi	• Filtri intasati.	• Controllare regolarmente i filtri/eventualmente pulirli *.
	• Filtri non inseriti correttamente.	• Inserire correttamente e serrare il filtro *.
Scolorimento delle parti in plastica	• Succo di pomodoro/carote,...	• A seconda del materiale, se necessario utilizzare un detersivo con un più alto potere sbiancante.
Depositi sulle stoviglie		
• asportabile	• Striature su stoviglie/bicchieri.	• Aumentare il dosaggio di brillantante *.
	• Striature/rigature sui bicchieri.	• Ridurre il dosaggio di brillantante *.
	• Strato di sale sulle stoviglie/bicchieri.	• Chiudere correttamente il coperchio del serbatoio del sale *.
• non asportabile	• Addolcimento dell'acqua insufficiente, macchie di calcare.	• Cambiare l'impostazione della durezza dell'acqua, se necessario aggiungere sale *.
Bicchieri opachi/non lucidi	• Non lavabili in lavastoviglie.	• Utilizzare bicchieri idonei.
Ruggine sulle posate	• Non di acciaio inossidabile.	• Utilizzare posate idonee.
Identificazioni degli errori dell'apparecchio	• La spia START lampeggia. • Indicatore F.. (se presente).	• Assicurarsi che il gruppo dei filtri non sia intasato e l'alimentazione dell'acqua non sia interrotta (se necessario, pulire i filtri *). Avviare nuovamente il programma. Tenere premuto il tasto START per 2 secondi, fino a quanto la spia START si sarà spenta. Selezionare nuovamente il programma e premere di nuovo il tasto START.

Se dopo aver effettuato i controlli sopra menzionati l'anomalia permane o si ripresenta, spegnere l'apparecchio e chiudere il rubinetto dell'acqua, quindi contattare il Servizio Assistenza (vedere garanzia).

Prima di contattare il Servizio Assistenza verificare di avere a disposizione i seguenti dati:

- Il tipo di anomalia.
- Tipo e modello dell'apparecchio.
- Codice di assistenza, ovvero il numero indicato sulla targhetta adesiva dell'Assistenza Tecnica applicata all'interno della porta sulla destra.